



- 1 Сійка мікрофону
- 2 Динамік
- 3 Індикатор живлення
- 4 Тумблер живлення
- 5 Роз'єм зовнішнього мікрофону
- 6 Регулятор гучності переговорної станції
- 7 Регулятор гучності абонентського терміналу
- 8 Чутливість зовнішнього мікрофону
- 9 Чутливість мікрофону абонентського терміналу
- 10 Роз'єм живлення
- 11 Роз'єм підключення абонентського терміналу
- 12 Роз'єм підключення зовнішнього приладу запису

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- 1) Встановіть переговорну станцію і абонентський термінал на свої місця, потім підключіть абонентський термінал проводом до роз'єму 11 на переговорній станції;
- 2) Підключіть комплектний блок живлення до роз'єму 10 на переговорній станції і увімкніть його в розетку, потім переведіть тумблер живлення 4 в положення «ON». Індикатор живлення 3 при цьому повинен загорітися;
- 3) За допомогою регуляторів 6 та 7 можна регулювати гучність переговорної станції та абонентського терміналу відповідно;
- 4) У випадку, якщо потрібно записувати розмови, прилад запису під'єднується до виходу 12 переговорної станції. Максимальна амплітуда сигналу при цьому складає 1,2 В;
- 5) Якщо на абонентському терміналі виникає ехо або свист при розмові з переговорною станцією, то зменшіть гучність переговорної станції за допомогою регулятора 6, а також збільшіть гучність абонентського терміналу за допомогою регулятора 7;
- 6) Якщо на основній переговорній станції виникає ехо або свист при розмові з абонентським терміналом, то зменшіть гучність абонентського терміналу за допомогою регулятора 7, а також збільшіть гучність переговорної станції за допомогою регулятора 6.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Переговорна станція – 1 шт.
- Абонентський термінал – 1 шт.
- Блок живлення – 1 шт.
- Інструкція з експлуатації – 1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ
Постійна, +12 В від блоку живлення

СПОЖИВАННЯ В РОБОЧОМУ РЕЖИМІ
Максимальний струм - 100 мА

ТИП ВСТАНОВЛЕННЯ
Накладний

РОЗМІРИ ПЕРЕГОВОРНОЇ СТАНЦІЇ
120×84×43 мм

РОЗМІРИ АБОНЕНТСЬКОГО ТЕРМІНАЛУ
Ø65×18 мм

РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА
-10 ... +60 °С

Технічна підтримка

