



- 1 Індикатор живлення
- 2 Роз'єм підключення стійки мікрофона
- 3 Динамік
- 4 Індикатор підключення гарнітури
- 5 Клавiша відключення мікрофона переговорної станції
- 6 Клавiша живлення
- 7 Клавiша відключення мікрофона абонентського модуля
- 8 Роз'єм приладу запису (BNC)
- 9 Роз'єм живлення
- 10 Роз'єм підключення абонентського модуля
- 11 Чутливість мікрофона переговорної станції
- 12 Чутливість мікрофона абонентського модуля
- 13 Роз'єм Micro USB
- 14 Роз'єм підключення гарнітури

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- 1) Встановіть переговорну станцію і абонентський модуль на свої місця. Підключіть абонентський модуль до переговорної станції за допомогою роз'єму 10;
- 2) Підключіть стійку мікрофона до переговорної станції за допомогою роз'єму 2;
- 3) Підключіть комплектний блок живлення до роз'єму 9 на переговорній станції і увімкніть блок живлення в розетку. При цьому повинен загорітися індикатор живлення 1;
- 4) Натисніть клавiшу 6 для початку розмови. Щоб завершити розмову, натисніть клавiшу 6 знову;
- 5) За допомогою регуляторів 11 та 12 можна змінювати чутливість мікрофона переговорної станції і чутливість мікрофона абонентського модуля відповідно. Якщо в процесі розмови виникає ехо або свист, то зменшіть чутливість мікрофона переговорної станції або абонентського модуля;
- 6) У випадку, якщо потрібно записувати розмови, прилад запису підключається до роз'єму 7 переговорної станції. Максимальна амплітуда сигналу при цьому складає 1,2 В;
- 7) Натисніть клавiшу 5, щоб відключити мікрофон переговорної станції;
- 8) Натисніть клавiшу 7, щоб відключити мікрофон абонентського модуля.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Переговорна станція – 1 шт.
- Абонентський модуль – 1 шт.
- Блок живлення – 1 шт.
- Інструкція з експлуатації – 1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ
Постійна, +12 В

СПОЖИВАННЯ В РОБОЧОМУ РЕЖИМІ
Максимальний струм - 400 мА

ТИП ВСТАНОВЛЕННЯ
Накладний

РОЗМІРИ ПЕРЕГОВОРНОЇ СТАНЦІЇ
160×90×42 мм

РОЗМІРИ АБОНЕНТСЬКОГО МОДУЛЯ
Ø75×22 мм

РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА
–10 ... +60 °С

Технічна підтримка

